



Golf Cart Rules - BREAK THE RULES = LOSE THE GOLF CART WITHOUT REFUND

- **Speed Limit:** 5 mph (not faster than an average runner).
- **Driver Age:** Drivers must be at least 21 years old. Be ready to show your driver's license.
- **Passenger Limit:** Maximum of 6 people, all must stay seated.
- **Headlights:** Use headlights after dark.
- **Parking:** Do not park in front of walkways, in roadways, or on Pierce Road.
- **Return Time:** Must be returned by noon.
- **Guest Policy:** Guests or visitors cannot bring their golf carts into the park.
- **Damage Responsibility:** Renters are responsible for any damages.

Operating Instructions

- Daily Charging: Charge the golf cart daily using the charger at the back. Plug into a power source.
- Unplugging to Operate:
 - Unplug the cart from under the seat.
 - Unplug from the power source.
- Parking Brake: Ensure the parking brake is on by pushing the "P" on the brake.
- Starting the Cart:
 - Insert the key. Turn the key to the "on" position.
 - Press "forward" to move forward or "reverse" to back up.
- Accelerating: Press the accelerator pedal to release the parking brake and move.
- Stopping: When stopping, set the parking brake by pushing the "P" on the brake pedal.
- Turning Off: Turn the key to the "off" position.

Reglas para Carritos de Golf - ROMPE LAS REGLAS = PIERDE EL CARRITO DE GOLF SIN REEMBOLSO

- **Límite de velocidad:** 5 mph (no más rápido que un corredor promedio).
- **Edad del conductor:** Los conductores deben tener al menos 21 años. Esté preparado para mostrar su licencia de conducir.
- **Límite de pasajeros:** Máximo de 6 personas, todos deben permanecer sentados.
- **Luces:** Use las luces después del anochecer.
- **Estacionamiento:** No estacione frente a pasillos, en las vías o en Pierce Road.
- **Hora de devolución:** Los carritos alquilados deben ser devueltos antes del mediodía.
- **Política para visitantes:** Los huéspedes o visitantes no pueden traer sus propios carritos de golf al parque.
- **Responsabilidad por daños:** Los arrendatarios son responsables de cualquier daño.

Instrucciones de operación

- Carga diaria: Cargue el carrito de golf diariamente usando el cargador en la parte trasera. Conéctelo a una fuente de energía.
- Desenchufar para operar:
 - Desenchufe el carrito de debajo del asiento.
 - Desenchufe de la fuente de energía.
- Freno de estacionamiento: Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté activado presionando la "P" en el freno.
- Arrancar el carrito:
 - Inserte la llave. Gire la llave a la posición "on".
 - Presione "forward" para avanzar o "reverse" para retroceder.
- Aceleración: Presione el pedal del acelerador para soltar el freno de estacionamiento y moverse.
- Detenerse: Al detenerse, active el freno de estacionamiento presionando la "P" en el pedal del freno.
- Apagar: Gire la llave a la posición "off".